



spare part list for CIW5430

no.	part name	chinese name	specification	Q'ty	material	price
1	pin	套筒卡销	3*18.5	1		
2	socket	套筒		1		
3	o-ring	O型圈	23*3	1		
4	screw	十字槽盘头自攻螺钉	ST4*20	4		
5	gear box	头壳		1		
6	o-ring	O型圈	18*3	1		
7	needle bearing	滚针轴承	Φ18*Φ26*11	1		
8	washer	输出轴垫片	Φ30*Φ18.2*11	1		
9	outer shaft	短四方轴		1		
10	impact block	冲击块		1		
11	steel ball	钢球	Φ4	20		
12	washer	钢球垫片	Φ30.5*Φ23.5*1	1		
13	spring	冲击压簧	Φ30*Φ3.2*3.5	1		
14	steel ball	钢球	Φ5.5	2		
15	inner ring gear	内齿圈		1		
16	shaft	传动轴		1		
17	pin	行星齿轮销	Φ4*9.7	3		
18	planet wheel	行星齿轮		3		
19	washer	支撑销垫片	Φ29*Φ16.4*0.5	1		
20	bearing	深沟球轴承	6902.RS	1		
21	washer	齿轮箱垫片		1		
22	gear box	齿轮箱		1		
23	motor gear	电机齿轮		1		
24	L/F button	正反转拨杆		1		
25	bearing	轴承	625.2Z	2		
26	armature	电机 - 转子		1		
27	housing	电机 - 壳体		1		
28	brush holder	电机 - 刷架		1		
29	washer	电机 - 垫片1H		2		
30	carbon brush	电机 - 碳刷		2		
31	rubber column	橡胶柱		2		
32	end cap	后盖		1		
33	screw	十字槽盘头自攻螺钉	ST3*14	6		
34	right housing	右机壳		1		
35	screw	十字槽盘头自攻螺钉	ST3*16	4		
36	switch	开关		1		
37	nut	防松螺母	M4	1		
38	left housing	左机壳		1		
39		皮带扣		1		
40	screw	十字盘头螺钉	M4*10	1		
41	battery	电池包	21V	1		